I-O DATA

USB-ACADP2

取扱説明書

B-MANU200344-01

ご注意

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
4) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
5) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
6) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
7) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
8) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

ハードウェア仕様

製品番号		USB-ACADP2
共通仕様	使用温度	5～35℃（パソコンの動作する範囲であること）
	使用湿度	20～80℃ （結露なきこと、パソコン動作範囲であること）
給電プラグ	型式番号	USBDC-IN
	コネクタ仕様	パソコン側：miniB端子 USB機器側：miniBプラグ
	質量	約9g
	外形寸法	30.0(W)×27.0(D)×10.0(H)mm （突起物を除く）
ACアダプター	型式番号	TAS0066
	入力電源	AC 100V±10%　50/60Hz
	出力電源	DC 5V　2.2A

商標について

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

箱の中には

※図は実際のものと異なる場合があります。

☐ 給電プラグ（1個）



☐ ACアダプター（1個）

☑ 取扱説明書（本書）

本製品（USB電源アダプター）について

本製品は、バスパワーUSB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワーUSB機器の動作を安定化させます。
バスパワーUSB機器を接続したままパソコンを起動しようとしても正常にパソコンが起動しない、あるいは、起動後のパソコンにバスパワーUSB機器を接続しても、バスパワーUSB機器から異常な音（カッカッ）がしたり、「マイコンピュータ」にバスパワーUSB機器が表示されない場合など、バスパワーUSB機器を正常に使用できない場合は、パソコン（USBポート）からバスパワーUSB機器へ十分な電源供給が行われていないことが考えられます。

動作環境

■対応バスパワーUSB機器
弊社製HDP-UPシリーズ、HDPXシリーズ、HDP-Uシリーズ、MOH2シリーズ、HDMX-SUシリーズ、HDMXシリーズ、CBUS2シリーズ
※最新の対応機種、製品情報については、弊社ホームページをご覧ください。
※弊社で案内している対応機器以外でのご使用は動作保証外となります。

■パソコン
本製品に接続するバスパワーUSB機器の対応OS、対応パソコンでご使用ください。

本製品の使い方

＜USBバスパワー専用モデルの場合＞

❶ 給電プラグをバスパワーUSB機器のUSBポートに接続します。
❷ 給電プラグにUSBケーブル（小さいコネクタの方）を接続します。
❸ 給電プラグにACアダプターを接続し、電源コンセントに差します。
❹ USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。



＜DC-INコネクタ搭載モデルの場合＞

※給電プラグは使用しません。

❶ DC-INコネクタにACアダプターを接続し、電源コンセントに差します。
❷ USBケーブルを機器側に接続します。
❸ USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。



その他、接続方法の詳細は、使用する機器側の取扱説明書と併せてご覧ください。

注意

●パソコン使用中に取り外す場合は、お使いのUSB機器の取扱説明書を参照してください。また、取り外す場合は、パソコンのUSBケーブル側から取り外してください。
●パソコンに本製品を接続したまま、あるいは、USB機器に接続したまま移動しないでください。パソコンおよび本製品やバスパワーUSB機器の故障の原因となります。

安全にお使いいただくために

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

厳守

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源プラグを抜く

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品を修理・改造・分解しないでください。

分解禁止

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品を取り付ける場合は、必ずセットアップガイドで接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

発火注意

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の取り付け・取り外しの際は、必ずセットアップガイドで方法をご確認ください。

厳守

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

本体を濡らさないでください。

水濡れ禁止

火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

濡れた手で本製品を扱わないでください。

禁止

感電や、本製品の故障の原因となります。

ACアダプターについては以下にご注意ください。

厳守

- 必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。
- ケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ケーブル部分をACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
- 電源プラグは、濡れた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
- ACコンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本体に触らないでください。感電の原因となります。
- ACアダプターにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。
- 保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- 本製品を長時間使わない場合は、ACアダプターを電源から抜いてください。ACアダプターを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
- 添付電源ケーブルは本機専用であり他の機器に取り付けないでください。他の機器に取り付けると、火災および感電の原因となることがあります。

⚠注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

注意

ハードディスクやMOディスクは消耗品です。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

禁止

故障の原因になることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- 腐食性ガス雰囲気中（Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_xなど）
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 静電気の影響の強い場所

≪使用時のみの制限≫

- 保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

禁止

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

禁止

- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
- 本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本製品のコネクタ部分には触れないでください。

厳守

コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

厳守

- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

本製品を結露させたまま使わないでください。

禁止

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

動作中にケーブルを激しく動かさないでください。

厳守

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
Copyright (C) 2005 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.
2005.9.28 発行

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています